



# Motorradkran für Hebebühnen „JMP Lux 500/700 EH“

## Montageanleitung

### Stückliste:

- Führungsschiene unten U-Profil
- Führungsschiene oben Flacheisenprofil
- Krankörper inkl. Führungsrollen
- 4 x Inbusschrauben (Führungsschiene unten)
- 2 x Senkkopfschrauben (Führungsschiene oben)
- 3 x Sechskantschrauben (Führungsschiene oben)
- 3 x U-Scheiben (Führungsschiene oben)
- 5 x Distanzscheiben (Führungsschiene oben)

Die Montage erfolgt auf der rechten Seite der Hebebühne (in Fahrtrichtung).  
Die Befestigungsbohrungen sind vorhanden.

**Bei Bühnen der ersten Serie müssen die Bohrungen bauseits erstellt werden.**

### Montage:

- Werkzeugablage rechts entfernen (Schrauben werden nicht mehr benötigt).
- Untere Führungsschiene (U-Profil) mit 4 Inbusschrauben in die vorgebohrten Löcher montieren. Bitte beachten Sie, dass die Bohrungen an den beiden Enden der Führungsschiene nach oben zeigen müssen.
- Danach die obere Führungsschiene (Flacheisenprofil) in die vorhandenen Löcher der Werkzeugablage ebenfalls montieren. Hierbei beachten, dass die 90 Grad Versenkung für die inneren Schrauben nach außen zeigt.
- Die beiden äußeren, wie die mittlere Verschraubung werden von innen durchgeführt. Hierbei den Abstandshalter mit dem größeren Innendurchmesser verwenden.
- Die beiden inneren Senkschrauben werden von außen angebracht. Hierbei muss der Abstandshalter mit dem kleineren Innendurchmesser verwendet werden.
- Danach den Krankörper seitlich in beide Schienen einschieben (zweite Person erforderlich).
- Links und rechts mit 6 mm Schraube sichern, damit der Kran in der Schiene bleibt.
- Danach ist der Kran auf der ganzen Länge der Bühne verschiebbar.