



Motorcykelkran til lift „JMP Lux 500/700 EH“

Monteringsvejledning

Stykliste:

- Køreskinne fornedet U-profil
- Køreskinne foroven fladjernsprofil
- Kranlegeme inkl. styreruller
- 4 x unbrakoskrue (styreskinne fornedet)
- 2 x undersænskruer (styreskinne foroven)
- 3 x sekskantskrue (styreskinne foroven)
- 3 x spændskiver (styreskinne foroven)
- 5 x afstandsskiver (styreskinne foroven)

Montering sker på liftens højre side (i kørselsretning).
Der er lavet fastgørelsesboringer på forhånd.

På den første liftmodel skal borerne tilvejebringes af brugeren selv.

Montage:

- Værktøjshylden til højre fjernes (der er ikke længere brug for skrue).
- Den nederste køreskinne (U-profil) monteres med 4 unbrakoskrue i de eksisterende huller. Vær opmærksom på, at borerne i køreskinnens to ender skal vise opefter.
- Derefter monteres den øverste køreskinne (fladjernsprofil) ligeledes i de eksisterende huller i værktøjshylden. Vær her opmærksom på, at forsænkningen på 90 grader til de inderste skrue skal vise udad.
- De to yderste og også den midterste skrueforbindelse udføres indefra. Anvend her afstandsholderen med den største indvendige diameter.
- De to indre undersænskruer anbringes udefra. Anvend her afstandsholderen med den mindste indvendige diameter.
- Derefter skubbes kranlegemet sidelæns ind i de to skinner (dertil kræves en anden hjælpende person).
- Sikres til højre og venstre med 6 mm skrue, således at kranen bliver i skinnen.
- Derefter kan kranen køres på langs af hele liften.