

62.325.00 lufttilslutningsæt til saksedonkrafte

Indhold:

- 2 øjebolte + 4 møtrikker
- 6 m wire + 2 wirelåse
- 5 m spiralluftslange



Montage:

1. Fastlæg placering af wiren: Hæng slangen på wiren og hold wiren op langs indersiden af den ene rampe. Find en placering, hvor både wire og slange går fri af lift, saksedonkraft og eventuelle lys
2. Monter øjebolte i hver ende af rampe eller tværligger, enten ved at bore et hul \varnothing 8 mm og montere møtrik på begge sider eller bore et hul \varnothing 6,5 mm og skære gevind M8.
3. Monter øjeboltene i hullerne og fastspænd dem med møtrikkerne
4. Fastgør wiren til den ene øjebolt og lås wire med wirelåsen
5. Træk wiren gennem spiraldelen af luftslangen, således at det korte lige stykke er udfor luftudtaget på liften.
6. Træk den anden ende af wiren igennem den anden øjebolt og opspænd wiren
7. Lås den opspændte wire med en wirelås
8. Afkort eventuelt overskydende wire



Lufttilslutning:

1. Tilslut den lange ikke snoede del af luftslangen til fittingen bag på saksen.
2. Tilslut den anden ende af luftslangen til et luftudtag på eller ved liften



Forbehold for ændringer og trykfejl