

62.325.00 Luftzuführung für Scherenheber

Inhalt:

- 2 Augenbolzen + 4 Mutter
- 6 m Drahtseil + 2 Drahtseilsschloss
- 5 m Spiralluftschlauch



Montage:

1. Die Platzierung des Drahtseils festlegen: Den Schlauch auf Drahtseil aufhängen, und Drahtseil zur Innerseite der einen Rampe halten. Eine Platzierung finden, wo sowohl Drahtseil als Schlauch von Hebebühne, Scherenheber und eventuellen Lichtarmaturen frei sind.
2. Augenbolzen in beider Seite der Rampe oder Querplatte montieren: entweder ein $\varnothing 8$ mm Loch bohren und ein Mutter auf beiden Seiten montieren oder ein $\varnothing 6,5$ mm Loch bohren und ein M8 Gewinde schneiden.
3. Die Augenbolzen Montieren und mit den Muttern fest zuspannen.
4. Den Drahtseil zu einen Augenbolzen festmachen und den Drahtseil mit dem Drahtseilsschloss verschliessen.
5. Den Drahtseil durch das Spiralteil des Luftschlauchs ziehen, so dass das kurze gerade Teil vor der Luftzuführung auf der Hebebühne ist.
6. Das andere Ende des Drahtseils durch den anderen Augenbolzen ziehen, und den Drahtseil aufspannen.
7. Den aufgespannten Drahtseil mit einem Drahtseilsschloss verschliessen.
8. Eventuell überflüssigen Drahtseil abkurzen.



Luftzufuhr:

1. Das lange nichtgedrehten Teil des Luftschlauch zum Fitting hinten auf dem Scherenheber anschliessen.
2. Das andere Teil des Luftschlauchs zum Luftauszug auf oder bei der Hebebühne anschliessen.



Änderungen und Druckfehler vorbehalten